




UM NOVO JEITO  
DE ASSISTIR  
A SUA TV.

Uma plataforma streaming  
para assistir tudo o que quiser,  
quando e onde preferir.



JÁ PENSOU EM MARATONAR  
A **SUA SÉRIE PREFERIDA**  
NA SUA CASA DE PRAIA?


EM ASSISTIR AO **SEU TIME**  
BRILHANDO NO CAMPEONATO  
NO SÍTIO DOS AMIGOS?

OU EM VER JUNTINHO NA CASA  
DE QUEM VOCÊ AMA **AQUELE FILME**  
QUE ACABOU DE SAIR DO CINEMA?


Agora você tem tudo isso  
na palma da sua mão.  
A Claro trouxe o novo para você.  
De novo.

## 1 Kit de auto instalação:

Cada kit de auto instalação vem com tudo que você precisa para configurar rápido e fácil seus dispositivos e ativar seus serviços.




## 2 Seguem as descrições dos botões de seu equipamento CLARO:



- 1 Power:** Liga/Desliga o equipamento
- 2 Vermelho:** equipamento desligado  
**Verde:** equipamento ligado  
**Piscando:** recepção comandos do controle remoto
- 3 Botão WPS**
- 4 Entrada para fonte de alimentação:** (12V)
- 5 Ethernet:** Conexão para cabo de rede (RJ-45)
- 6 HDMI:** Saída de vídeo e áudio digital de alta definição
- 7 USB:** Conexão com dispositivos
- 8 ÁUDIO:** S/PDIF elétrico para televisor ou o equipamento de som

### 3 Prepare-se para instalar:



### 4 Agora, é só conectar:

1. Use o controle remoto da TV para ligar a TV.
2. Use o controle remoto da Claro TV para ligar seu equipamento.
3. Selecione a opção "via Wi Fi" ou "via cabo", para conectar seu equipamento.




Via cabo - conecte o cabo da sua internet no equipamento.



Via Wi Fi - Escolha a rede com o melhor sinal. Digite a senha e aperte "OK".

4. Pronto! Assim que a conexão for feita com sucesso, é só seguir as instruções da tela.
5. A qualquer momento você pode mudar a conexão do equipamento acessando configurações → Sistema → Rede da sua Claro TV.

### Conexão com Home Theater:



## 5 Características técnicas:

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO (STB):

Processador: BCM72604  
RAM: 2GB / Flash: 4GB  
Ethernet (RJ45): 10/100/1000  
WiFi: 802.11ac 3x3 DBC [2.4GHz/5.0GHz]  
Bluetooth: 4.2 (BLE) / USB 2.0  
HDMI 2.0 (HDCP2.2)  
VIDEO EQUIPAMENTO  
H264 HPL4.1 (MPEG4 AVC), MPEG2 (MP@HL), HEVC/H.265, VP9  
AUDIO EQUIPAMENTO  
Stereo 2.0  
MPEG-1 layer I & II

MPEG-2 layer II  
MPEG-2 layer III  
AAC-LC, HE-AACv1, HE-AACv2  
AC3, E-AC3 passthrough or downmixing  
Multi-channel 5.1  
AC4, AC3, E-AC3 passthrough  
E-AC3 to AC3 transcoding

RESOLUÇÃO HDMI  
4K: 3840x2160p  
HD: 1920x1080i/p e 1280x720p  
FONTE DE ALIMENTAÇÃO  
12V - 2A (100 ~240V ~50/60Hz),  
consumo: 24W

PRODUZIDO E DISTRIBUÍDO POR:  
SAGEMCOM BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA  
Rua Matrinxã, 687, Edifício 2 - Distrito Industrial Manaus / AM - CEP: 69075-150  
CNPJ: 09.039.988/0001-77

DESENVOLVIDO POR:  
Sagemcom Broadband SAS  
Headquarters: 250, route de l'Empereur 92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE  
Tel : +33 (0)1 57 61 10 00  
Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

## 6 Segurança:

Ao utilizar o equipamento da CLARO recomendamos algumas dicas de segurança para você e sua família.

- O equipamento CLARO não deve ser utilizado ou armazenado em áreas externas para protegê-lo contra raios, chuva etc.
- Deve ser colocado em local seco e ventilado.
- Não deixar próximo a fontes de calor como aquecedores, velas, lâmpadas etc.
- Colocá-lo em uma superfície plana e longe do alcance de crianças.
- Não colocar ou apoiar nenhum objeto sobre o equipamento CLARO para não obstruir sua ventilação, o que pode causar superaquecimento. Se você colocar o equipamento em um compartimento, deixe uma distância de pelo menos 10 cm de cada lado.
- Não é aconselhável o uso de um cabo de extensão para a fonte de alimentação.

### NUNCA ABRA O EQUIPAMENTO, NEM A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. ISSO PODE PROVOCAR CHOQUE ELÉTRICO. ALÉM DISSO, O INFRATOR ESTÁ SUJEITO À PENALIDADES PREVISTA EM CONTRATO.

- Utilize exclusivamente a fonte de alimentação fornecida com o equipamento CLARO.
- O uso de outra fonte de alimentação pode danificar os equipamentos.
- Conecte o equipamento à rede elétrica seguindo sempre as instruções de instalação deste manual e as indicações existentes na etiqueta de identificação do produto (tensão, corrente, frequência da rede elétrica, etc.).
- Por precaução perante qualquer perigo, as fontes de alimentação atuam como dispositivo de seccionamento da alimentação de 110-240 V. Portanto, deverão estar localizados junto ao aparelho e estar de fácil acesso. Se for necessário desligar e ligar o equipamento, espere dez segundos antes de religar.
- Use o equipamento num ambiente em que os seguintes valores sejam respeitados:
  - temperatura ambiente: entre 0 oC e +40 oC,
  - umidade: entre 20 % e 90 %,
  - altitude: no máximo de 2000 metros (6562 pés).
- Conectar a fonte ao equipamento, e em seguida a tomada de rede elétrica.
- Nunca coloque objetos com líquidos sobre ou próximo ao equipamento CLARO (risco de curto-circuito e choques elétricos).
- Desligue e desconecte o equipamento à rede elétrica se notar que os cabos ou a fonte estão muito aquecidos.
- Nunca utilize ferramentas nos conectores (entrada e saída, ou CABLE, HDMI, Optical etc.). Se apertar demais você pode danificar os conectores e prejudicar a qualidade de imagem e som.
- Sempre desligue o equipamento CLARO e desconecte-o da tomada de rede elétrica antes de mexer em cabos e conexões de televisor, vídeo, reproduzidor de DVD etc.
- Somente técnicos da CLARO podem realizar intervenções no equipamento CLARO. O não cumprimento das medidas de segurança pode ocasionar a perda da garantia e multa.
- As pilhas devem ser mantidas longe do alcance de crianças e o descarte realizado em local apropriado.

### Interferências

Nunca coloque o equipamento CLARO próximo a aparelhos que possam provocar interferências eletromagnéticas (celular, roteador Wi-Fi, alto-falantes, telefone sem fio), causando distorções na imagem e no som.

### Manutenção do equipamento

Sempre limpe o equipamento CLARO com um pano macio e sem felpas. Nunca utilize material abrasivo, detergente em pó, solventes ou álcool, que podem danificar o equipamento.

### Respeite o meio ambiente

Não jogue no lixo as embalagens e o equipamento. Em caso de não utilização, defeito ou fim da vida útil, devolva-os à CLARO para a reciclagem ou o descarte apropriado.

### Pilhas

As crianças pequenas podem engolir com facilidade as pilhas/baterias. Portanto, não deixe o controle remoto sem vigilância. As pilhas não devem ficar expostas a um calor excessivo, como o do sol, de uma lareira ou de uma origem semelhante. Para não danificar o controle remoto, utilize exclusivamente pilhas (AAA).