

SAIBA COMO USAR O SEU CLARO INTERNET.

Parabéns! Você adquiriu Modem USB Wi-Fi, com plano Claro Internet para ter acesso à internet móvel onde e quando quiser.

PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DO MODEM USB WI-FI:

Inserindo o chip:

- 1** Abra a tampa frontal do modem, empurrando para baixo conforme figura 1;



- 2** Insira o chip no compartimento de cartão SIM, conforme indicado na figura 2;



- 3** Coloque a tampa novamente, encaixando-a para cima, conforme figura 3;



- 4** O modem precisa ser conectado a uma porta USB, ou a um adaptador de tomada (como de carregador por exemplo) e, neste caso, o adaptador com o modem deve ser plugado na tomada. Após essa etapa, aguarde até que as luzes indicativas se acendam;

- 5** No aparelho em que irá se conectar à internet (notebook, tablet, celular etc.). Ative a função de Wi-Fi e procure pela rede com o mesmo nome indicado na etiqueta do modem (a etiqueta com o nome da rede e senha pode ser localizada conforme indicado abaixo em vermelho), após localizar a rede em seu aparelho, digite a senha que também está nesta etiqueta (geralmente a rede inicia com o nome Claro);



- 6 Pronto!** Após digitar a senha corretamente, você poderá navegar na internet através da rede Wi-Fi do seu aparelho;

- 7** É importante atentar-se as luzes indicativas do seu modem. Para identificar o que cada cor significa, orientar-se pela tabela abaixo.
O modem não possui bateria interna, deve ser utilizado sempre com uma entrada USB como fonte de energia. Se não possuir uma entrada USB, é possível conectar o modem à entrada de um adaptador de tomada (modelo de adaptador muito utilizado em carregadores de celular) e então plugar o adaptador a tomada.

Com essas informações, você aproveita o Claro Wi-Fi na melhor qualidade e velocidade possível.