

Parabéns!

Você adquiriu um plano **Claro internet** com **roteador** para ter acesso à internet móvel onde e quando quiser. Aproveite todas as vantagens do seu Claro internet para **jogar, ouvir músicas, ver vídeos e navegar**. Seu chip será ativado automaticamente em poucas horas. **Aí é só plugar e navegar.**



Saiba como usar o seu roteador:

Posicione o roteador em um local sem interferências como **espelhos, paredes** ou **outros objetos**.

Antes de instalar o chip, desligue o roteador e remova o adaptador de alimentação externo. Este roteador não oferece suporte a cartões microchip e nanochip ou qualquer outro chip que não possua padrão (U) SIM. Para evitar danos ao seu roteador, não use outros tipos de chip.




Segure o chip e **insira na entrada** conforme figura ao lado até ouvir um clique;



Conecte o cabo de alimentação (que acompanha o roteador) na entrada indicada em verde e na tomada;



Ligue o roteador no botão on/off.
Seu roteador deve ser colocado em um ambiente bem ventilado, não cubra o roteador.



O roteador já vem com uma rede Wi-Fi pré-configurada de fábrica, com um nome de rede e uma senha de acesso. **A rede e a senha podem ser localizadas em uma etiqueta que estará colada embaixo do roteador;**



No aparelho em que irá se conectar à internet (notebook, tablet, celular etc...) **ative a função de Wi-Fi** e procure pela rede com o mesmo nome indicado na etiqueta do roteador, digite a senha que também está nesta etiqueta (geralmente a rede inicia com o nome Claro);

ATENÇÃO!

Esse roteador possui duas "bandas de frequência": 2.4GHz e 5GHz. Ao localizar a rede do mesmo, você terá as duas opções acima para se conectar. O 2.4GHz deve ser utilizado quando você está mais distante do roteador. Não entregará a velocidade máxima, mas terá rede em lugares mais distantes da casa. O 5GHz deve ser utilizado quando você está mais próximo ao roteador, dando possibilidade de utilizar quase a velocidade máxima do roteador. A dica é, sempre que puder, utilize a opção de frequência 5GHz.

Tenha mais comodidade e agilidade no seu dia a dia fazendo seu próprio atendimento no Minha Claro pelo **WhatsApp (11) 9999-10621**, app ou site. Lá, você pode consultar a 2ª via de fatura, consumo de internet, pontos e benefícios do Claro clube e muito mais!

Aproxime a câmera do celular no QR CODE e baixe o app.



Você merece o novo.